



OPPKOBLING

- På start brukes startdisplay ESD2 med nedtelling og visning av startnr., samt startgrind med kabel til ECB1 i mål.
- Ved mellomtid ute i løypa brukes en ETS1 (Emit Time Station1) med GPRS modem innebygd. Data overføres direkte til Emit's internett server.
- Ved passering brukes også en ETS1, men uten gprs. Denne overfører data via rs-485 (to-leder kabel), til en Moxa Uport 1450I. Denne kan tilkobles flere ETS1'ere, og overfører dataene videre til mellomtids-PC via usb.
- I mål kobles de doble eLine loopene til ECB1, samt antenne med coax-kabel. Kabel fra fotocelle kan også tilkobles ECB1. USB- kabel kobles mellom ECB1 og mål-pc.
- Alle pcene kobles sammen i et lokalt nettverk (lan) gjerne med en egen server med internett forbindelse. Dette trengs for nedlasting av mellomtider fra Emit's web-server.
- Alle pcene kjører samme versjon av eTiming, og jobber mot samme database.